

品質檢測報告書

致 名言塑膠顏料有限公司
桃園市楊梅區民豐路505號

測試編號 TW-2020129
(24419006298-1) (1/2)
2020 年 3 月 16 日

送樣日期 2020 年 2 月 26 日
樣品名稱 銀生命抗菌液
數 量 1

一般財團法人 紡檢品質評價機構
BOKEN
台灣測試中心
SGS Taiwan Ltd.
新北市新北產業園區五權路31號
TEL 886-2-2299-3279 FAX 886-2-2299-9630

〔測試項目〕 申請方指定項目

〔測試方法〕 在MEM培養基內製作達到約 10^8 PFU/mL以上的病毒溶液，
並將其用蒸餾水以10倍稀釋製成測試用病毒溶液備用。
在試管中加入0.5mL測試樣以及0.5mL測試用病毒溶液後，攪拌10秒。
攪拌完成後放置於約25°C(室溫)的環境下。
經過1小時後，再次攪拌10秒，並回收試管中的液體0.1mL，
加至9.9mL的SCDLP培養基(以調整為最終濃度10%的方式添加血清)中使之混和。
將上述溶液以及稀釋溶液各0.1mL接種於在6孔盤中培養的MDCK細胞，
並於34°C的環境下使其吸附1小時。
之後，將接種溶液洗掉，並將瓊脂培養基重疊，培養2~3天。
培養後，統計plaque數量，並算出測試樣與測試用病毒溶液接觸的液體之感染值。
以蒸餾水為比較對照樣
另外，事前將SCDLP培養基稀釋100倍並確認是否可以不活化測試樣的抗病毒作用。

〔測試用病毒〕 流 感 病 毒 Influenza A virus(H1N1):ATCC VR-1469

〔宿主細胞〕 MDCK細胞:ATCC CCL-34

〔測試結果〕

測試用病毒溶液濃度 : 1.4×10^7 PFU/mL

樣品名稱	1小時後感染數值的 平均值(PFU/mL)	1小時後感染數值的常用 對數值之平均值
比較對照樣	7.7×10^6	6.88
銀生命抗菌液	1.0×10^3	3.00

(註) 本測試的檢出極限為 1.0×10^3 PFU/mL。

本檢測報告只代表送件樣品，不能代表全批貨物。
嚴禁擅自轉載、轉用本報告書的全部或部分內容。
無公章的報告書不是正式的報告書。

※本測試是由大阪微生物實驗室進行測試



TW-2020129

品質檢測報告書

試驗番号 TW-2020129A
(24419006298-1) (2/2)

〔樣品照片〕



本檢測報告只代表送件樣品,不能代表全批貨物。
嚴禁擅自轉載、轉用本報告書的全部或部分內容。
無公章的報告書不是正式的報告書。



TW-2020129